

СХЕМА ЗА МОНТАЖ

1

Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

2

Полага се стационарното стъкло и се набива уплътнителят между профилите и стъклото.

3

Монтират се полиците.

Blank area for additional installation details.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА



2 бр. - полица



2 бр. - алум. П-профил



6 бр. - държач за полица