

СХЕМА ЗА МОНТАЖ

1




Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

2




Полагат се стационарните стъкла и се нивелират. След това се набива уплътнителят между профилите и стъклата.

3



Полагат се профилите към стационарните. Бележат се отворите на стъклото и профилите се разпробиват.

4



Монтират се горните профили посредством дюбели. Монтира се подовия водач за вратата.

5



Монтират се вратата и дръжката.

6



Регулира се вратата. Залепя се подовия плексигласов праг пред вратата като продължение на стационара.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА



-  1 бр. шина
-  1 бр. конектор шина-стъкло
-  1 бр. конектор шина-стена
-  2 бр. ролка
-  2 бр. ограничител
-  2 бр. стопер
-  1 бр. подов водач

-  1 бр. дръжка
-  1 бр. силиконов профил
-  1 бр. профил за врата
-  4 бр. алум. П-профил
-  1 бр. плексигласов праг

! Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!

! Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!