

СХЕМА ЗА МОНТАЖ

1

Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

2

Полага се стационарното стъкло и се нивелира. След това се набива уплътнителят между профилите и стъклото.

3

Полага се профила към стационара. Бележат се отворите на стъклото и профила се разпробива.

4

Монтира се горния профил посредством дюбели и се монтира подов водач за вратата.

5

Монтират се вратата и дръжката.

6

Регулира се вратата. Залепят се подовия плексигласов праг пред вратата като продължение на стационара.

! Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!

! Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!

3

Полага се профила към стационара. Бележат се отворите на стъклото и профила се разпробива.

4

Монтира се горния профил посредством дюбели и се монтира подов водач за вратата.



СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

	1 бр. шина		1 бр. магнит
	2 бр. конектор шина-стена		1 бр. дръжка
	2 бр. ролка		1 бр. силиконов профил
	2 бр. ограничител		1 бр. профил за врата
	2 бр. стопер		2 бр. алум. П-профил
	1 бр. подов водач		1 бр. плексигласов праг