

### СХЕМА ЗА МОНТАЖ

**1**

Пробиват се алуминиевите профили и се монтират посредством дюбели.

**2**

Полагат се стационарните стъкла и се нивелират. След това се набива уплътнителят между профилите и стъклата.

**3**

Полагат се профилите към стационарните стъкла. Отбелязват се отворите на стъклото и профилите се разпробиват.

**4**

Монтират се горните профили посредством дюбели. Монтират се подовите водачи за вратата.

**5**

Монтират се вратите и дръжките.

**6**






Регулират се вратите. Залепят се подови плексигласови прагове пред вратата като продължение на стационарните стъкла.

**!** Ако не сте монтирали, потърсете специалисти!

**!** Изборът на дюбели за монтаж е строго индивидуален според вида на материала, от който е изградена стената, на която ще се монтира паравана/душ кабината!



### СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

	1 бр. шина		
	1 бр. ъгъл за шина		1 бр. магнит
	2 бр. конектор шина-стена		2 бр. дръжка
	4 бр. ролка		2 бр. силиконов профил
	4 бр. ограничител		4 бр. алум. П-профил
	2 бр. стопер		2 бр. плексигласов праг
	2 бр. подов водач		